

CZ TECHNICKÝ LIST

Šelaková sada na renovaci laku starožitného nábytku

Obsah setu

- 1 ks Šelaková vrchní krycí politura (Šelakové lupínky rozpouštěné v Isopropanolu 1:3) 0,5 litru
- 1 ks Šelaková základová politura (Šelakové lupínky rozpouštěné v Isopropanolu 1:6) 1,0 litr
- 1 ks Leštící olej 10 ml
- 1 ks Jemně mletá pemza 25 g
- 2 ks Leštící tampón (Plátno, bavlněná tkanina, vlna)
- 8 ks Brusných papírů zrnitost 320
- 1 ks Brusná tkanina - flís
- 1 ks Kostní klič 30 g
- 1 ks Pár ochranných nitrilových rukavic
- 1 ks Injekční stříkačka 10 ml

PRACOVNÍ POSTUP

1) Napuštění dřeva

- a) Přebruste dřevo brusným papírem až do zrnitosti 180
- b) Pokud chcete zabarvit dřevo, tak použijte např. mořidlo na lihové bázi
- c) Pokud obnovujete pouze vrchní vrstvu šelakového laku, tzn. bez vyplňování pórů dřeva, tak přejděte k bodu 3 b)

Pokud budete nanášet šelakovou polituru na nové surové nebo zcela obroušené dřevo tak postupujte následovně: Natřete štětcem základovou šelakovou polituru na surové dřevo. Šelakový lak se vsákne do dřeva, uvidíte i odstín dřeva, který bude mít lakovaný povrch. Pokud se na povrchu dřeva objeví skvrny, tak na těchto místech není dostatečně obroušen starý lak a nový lak nemůže proniknout do dřeva. Proto tyto to skvrny přebruste na dřevo a znovu neneste základový lak. Nechte lakovou vrstvu zaschnout přes noc cca. 12 hodin.

2) Vyplnění póru dřeva

- a) Vyberte tampón (polnou) pro plnění póru dřeva. Tento tampón používejte v budoucnu vždy pouze již pro plnění pórů dřeva, protože přijde do styku s mletou pemzou. Tampón uchovávejte pro následné práce např. v uzavřené skleněné nádobě. Nádobu označte nápisem: tampón na plnění pórů.

Pro vyplnění póru dřeva postupujte následovně: Zcela nový tampón je suchý, a proto je potřeba ho napustit základovou šelakovou politurou. Vezměte injekční stříkačku (10 ml) a dovnitř do vlněné plstě aplikujte stříkačkou cca. 30 ml základové šelakové politury. Dále si na misku nasypete trochu jemně mleté pemzy. Sundejte vnější nasáknuté plátno z tampónu a na střed plátna naneste pemzu z misky. Plátno nanesenou pemzou bude uvnitř tampónu, vraťte zpět vnější plátno na tampón. (Pemza se tedy nachází mezi lněným vnější tkaninou a bavlněnou tkaninou. Pokud byste naprášili pemzu přímo na dřevo, tak se často stává, že se nanese příliš mnoho pemzy a následné broušení je příliš náročné.) Tímto tampónem nanášejte nepřerušovaným krouživými pohyby po ploše základový lak s pemzou. Uvedené množství laku by mělo stačit na plochu 50x50 cm. První základovou vrstvu šelaku nechte přes noc cca. 12 hodin zaschnout. U typů dřeva s velkými póry je potřeba tento postup několikrát opakovat. Mezi jednotlivými vrstvami vždy povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti 400 a poté brusnou tkaninou – flísem.

3) Vrchní krycí politura

a) Vytváření zcela nové šelakové vrstvy laku.

Vezměte si tampón pro nanášení vrchní šelakové politury. Tento tampón následně uchovávejte ve skleněné uzavřené nádobě s nápisem: vrchní politura. Pozor nepoužívejte tampón s pemzou na vyplnění porů dřeva!

Aplikujte dovnitř tampónu 10 ml šelakové vrchní politury, u zcela nové politury to může být i více. Na střed navlhčeného tampónu naneste 2 kapky leštícího oleje, aby byl pohyb tampónu po plošce plynulý a nelepil se na plochu. S jednou náplní tampónu se natře plocha o rozměrech cca. 150x50cm. Jakmile je laková náplň v tampónu spotřebovaná, tak opět doplňte do tampónu stříkačkou 10 ml šelakové politury a opět přidejte 2 kapky oleje. Tampónem nanášejte nepřerušovaným krouživými pohyby po ploše šelakový vrchní lak. Šelakové vrstvy lze nanášet několik dní po sobě.

b) Nanášení nové vrstvy šelaku na starší vrstvu šelaku.

Přebruste lehce starou lakovou vrstvu brusným papírem o zrnitosti 400 a odstraňte z plochy brusný prach. Následně aplikujte dovnitř tampónu 10 ml šelakové vrchní politury, u zcela nové politury to může být i více. Na střed navlhčeného tampónu naneste 2 kapky leštícího oleje, aby byl pohyb tampónu po plošce plynulý a nelepil se na plochu. Tampónem nanášejte nepřerušovaným krouživými pohyby po ploše šelakový vrchní lak. Naneste 2 až 3 vrstvy laku.

Upozornění

Výrobky jsou určeny pro profesionální použití, kde je předpoklad základních znalostí povrchových úprav dřeva a výrobků, např. mořidel, olejů, vosků, klihu atd. Návody výrobce jsou nezávazná doporučení, která vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Technické údaje

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Dovozce:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové, Česká republika

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com

Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním výrobku.

SK TECHNICKÝ LIST

Šelaková sada na renováciu laku starožitného nábytku

Obsah setu

- 1 ks Šelaková vrchná krycia politúra (šelakové lupienky rozpustené v izopropylalkohole 1: 3) 0,5 litra
- 1 ks Šelaková základová politúra (šelakové lupienky rozpustené v izopropylalkohole 1: 6) 1,0 liter
- 1 ks Leštiaci olej 10 ml
- 1 ks Jemne mletá pemza 25 g
- 2 ks Leštiaci tampón (Plátno, bavlnená tkanina, vlna)
- 8 ks Brúsnych papierov zrnitosť 320
- 1 ks Brúsna tkanina - flís
- 1 ks Kostný glej 30 g
- 1 ks Pár ochranných nitrilových rukavíc
- 1 ks Injekčná striekačka 10 ml

PRACOVNÍ POSTUP

1) Napustenie dreva

- a) Prebrúste drevo brúsnym papierom až do zrnitosti 180
- b) Pokiaľ chcete zafarbiť drevo, tak použite napr. moridlo na liehovej báze
- c) Ak obnovujete iba vrchnú vrstvu šelakového laku, tzn. bez vyplňovania pórov dreva, tak prejdite k bodu 3 b)

Ak budete nanášať politúru na nové surové alebo úplne obrúsené drevo tak postupujte nasledovne: Natrite štetcom základovou politúru na surové drevo. Šelakový lak sa vsiakne do dreva, uvidíte aj odtieň dreva, ktorý bude mať lakovaný povrch. Ak sa na povrchu dreva objavia škvrny, tak na týchto miestach nie je dostatočne obrúsený starý lak a nový lak nemôže preniknúť do dreva. Preto tieto škvrny prebrúste na drevo a znova naneste základový lak. Nechajte lakovú vrstvu zaschnúť cez noc cca. 12 hodín.

2) Vyplnenie pórov dreva

a) Vyberte tampón (loptičku) pre plnenie pórov dreva. Tento tampón používajte v budúcnosti vždy iba už pre plnenie pórov dreva, pretože príde do styku s mletou pemzou. Tampón uchovávajte pre následné práce napr. v uzavretej sklenenej nádobe. Nádobu označte nápisom: tampón na plnenie pórov. Pre vyplnenie póru dreva postupujte nasledovne: Úplne nový tampón je suchý, a preto je potrebné ho napustiť základovou šelakovou politúrou. Vezmite injekčnú striekačku (10 ml) a dovnútra do vlnenej plste aplikujte striekačkou cca. 30 ml základovej šelakovej politúry. Ďalej si na misku nasypete trochu jemne mletej pemzy. Zložte vonkajšie nasiaknuté plátno z tampónu a na stred plátna naneste pemzu z misky. Plátno s nanesenou pemzou bude vnútri tampónu, vráťte späť vonkajšie plátno na tampón. (Pemza sa teda nachádza medzi ľanovou vonkajšou tkaninou a bavlnenou tkaninou. Ak by ste naprášili pemzu priamo na drevo, tak sa často stáva, že sa nanese príliš veľa pemzy a následné brúsenie je príliš náročné.) Týmto tampónom nanášajte nepretrúšaným krúživými pohybmi po ploche základový lak s pemzou. Uvedené množstvo laku by malo stačiť na plochu 50x50 cm. Prvú základovú vrstvu šelaku nechajte cez noc cca. 12 hodín zaschnúť. Pri typoch dreva s veľkými pórmi je potrebné tento postup niekoľkokrát opakovať. Medzi jednotlivými vrstvami vždy povrch prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 400 a potom brúsnou tkaninou - flísom.

3) Vrchná krycia politúra

a) Vytváranie úplne nové šelakové vrstvy laku. Vezmite si tampón pre nanášanie vrchnej šelakovej politúry. Tento tampón následne uchovávajte v sklenenej uzavretej nádobe s nápisom: vrchný politúra. Pozor nepoužívajte tampón s pemzou na vyplnenie pórov dreva! Aplikujte dovnútra tampónu 10 ml šelakové vrchné politúry, u úplne nové politúry to môže byť aj viac. Na stred navlhčeného tampónu naneste 2 kvapky leštiaceho oleja, aby bol pohyb tampónu po ploche plynulý a nelepil sa na plochu. S jednou náplňou tampónu sa natrú plocha o rozmeroch cca. 150x50cm. Ako náhle je laková náplň v tampónu spotrebovaná, tak opäť doplňte do tampónu striekačkou 10 ml šelakové politúry a opäť pridajte 2 kvapky oleja. Tampónom nanášajte neprerušovanými krúživými pohybmi po ploche šelakový vrchný lak. Šelakovom vrstvy možno nanášať niekoľko dní po sebe.

b) Nanášanie novej vrstvy šelaku na staršie vrstvu šelaku. Prebrúste ľahko starú lakovú vrstvu brúsny papierom so zrnitosťou 400 a odstráňte z plochy brúsny prach. Následne aplikujte do vnútra tampónu 10 ml šelakové vrchné politúry, u úplne nové politúry to môže byť aj viac. Na stred navlhčenej tampónu naneste 2 kvapky leštiaceho oleja, aby bol pohyb tampónu po ploche plynulý a nelepil sa na plochu. Tampónom nanášajte neprerušovanými krúživými pohybmi po ploche šelakový vrchný lak. Naneste 2 až 3 vrstvy laku.

Upozornenie

Výrobky sú určené pre profesionálne použitie, kde je predpoklad základných znalostí povrchových úprav dreva a výrobkov, napr. moridiel, olejov, voskov, gleja atď. Návody výrobcu sú nezáväzné odporúčania, ktoré vychádzajú z mnohoročnej praxe a skúseností.

Bezpečnostné pokyny

Používajte ochranné rukavice.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nevdychujte výpary, používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Technické údaje

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)

Dovozca:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové, Česká republika

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com

Vylúčenie zodpovednosti: Informácie obsiahnuté vo vyhlásení o parametroch a tejto prezentácii sú uvedené v dobrej viere a sú považované za presné k dátumu vydania tohto dokumentu. Bez ohľadu na akékoľvek určené použitie špecifikované v tomto dokumente je z dôvodu odlišných podmienok použitia užívateľ aj naďalej zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti výrobku pre zamýšľané použitie a aplikáciu a splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o. preto neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť výrobku pre akýkoľvek špecifický účel. Tieto informácie by nemali byť chápané ako právne stanovisko. Predaj výrobku sa riadi príslušnými podmienkami predaja. Používateľ by sa mal riadiť informáciami, ktoré sú uvedené v bezpečnostnom liste a všetkých užívateľských príručkách súvisiacich s používaním výrobku.