



Fixierlack C 31 - Vrchní opravný lak transparentní



Vrchním opravným lakem se zakončují opravné práce. Velmi tenkou vrstvou se uzavře natrvalo opravovaný povrch a dosáhne se opět požadovaného stupně lesku. Lak nevytváří na nalakovaném povrchu mapu nebo konturu.

Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Fixierlack C 31 – Vrchní opravný lak - LESK	obj. číslo 31 41 002
– Vrchní opravný lak - POLOLESK	obj. číslo 31 41 003
– Vrchní opravný lak - POLOMAT	obj. číslo 31 41 004
– Vrchní opravný lak - MAT	obj. číslo 31 41 005
Korrekturanlöser C 62 - Opravné rozpouštědlo	obj. číslo 62 11 000
Schleifvlies, fein C 65 - Brusná tkanina, jemná	obj. číslo 65 21 008
Schleifwolle, fein C 65 - Brusná vlna, jemná	obj. číslo 65 21 010

Vlastnosti produktu:

- transparentní lak na akrylátovém základě s velmi nízkým obsahem sušiny
- nevytváří mapu nebo konturu na stříkaném povrchu
- vhodný pro velmi tenké nástřiky na stvrzení opravených míst
- dobře přilnavý na všechny povrchy - dřevo, kov, plast (nevhodný na měkké PVC)
- vhodný k obnovení původního stupně lesku
- dodává se ve stupních lesku: lesk, pololesk, polomat, mat
- rychleschnoucí, nelepivý již po 5 až 10 minutách, vytvrzený po 20 min



Pracovní postup - tipy a rady

1. Před stříkáním **vrchního opravného laku C 31** musí být povrch čistý a odmaštěný. Při opravách vosky, doporučujeme proto, plochu lehce přebrousit jemnou **brusnou tkaninou C 65** nebo **jemnou brusnou vlnou C 65** a následně odmastit **opravným rozpouštědlem C 62**.
2. Vrchní opravný lak C 31 je dobře přilnavý na různé povrchy jako je dřevo, kov, plast, přesto doporučujeme nejdříve vyzkoušet snášenlivost laku a jeho přilnavost k lakovanému povrchu na málo viditelném místě. Lak není hodný na měkké PVC.
3. Vrchní opravný lak C 31 je vhodný pro vnitřní prostředí. Pro lakování ve venkovním prostředí je vhodné použít **Decklack C 33 – plně krycí lak** nebo **Acryl-Lack C 38 - plně krycí akrylátový lak**, které vytvářejí oproti opravnému laku C31 podstatně silnější lakovou vrstvu, která lépe odolává vlivům počasí.
4. Při lakování ploch opravených retušovací barvou může dojít k jejímu krátkodobému zesvětlení, které se ale po uschnutí vrstvy laku vrátí k původnímu barevnému tónu.
5. Vhodné je lakovat ve více velmi tenkých vrstvách, především u svislých ploch. Další vrstvu nanášejte až po zaschnutí předchozí vrstvy (cca. po 10 minutách)
6. Nádobu spreje před použitím intenzivně protřepejte minimálně 20 sekund a proveďte krátký kontrolní střík mimo lakovanou plochu.
7. Lak stříkejte ze vzdálenosti 30 až 40 cm od povrchu, při pokojové teplotě, vyšší než 18 °C. Nestříkejte lak na studené a vlhké povrchy. Čím je vzdálenost stříkání delší, tím je nanesení lakové vrstvy jemnější a méně lesklé. Čím je vzdálenost stříkání kratší, tím je nanesená vrstva silnější s větším stupněm lesku, ale prodlouží se doba zaschnutí.
8. Dbejte na to, aby byla vždy stříkací tryska čistá. Zbytky laku mohou totiž ucpat a zalepit stříkací trysku. Pročistit trysku můžete tak, že ji sundáte a nasadíte na nádobu spreje **Grauschleierweg C 34 - Oživovač lakovaných povrchů** a několikrát stříknete. Poté, co je tryska již vyčištěná a průchozí, ji vrátíte zpět na nádobu vrchního opravného spreje C 31.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

mobil: **+420 776 003 059**

• tel., fax: +420 495 056 161

mobil: +420 776 003 089

• e-mail: info@czech-konig.com

mobil: +420 728 373 272

• e-mail: illner@czech-konig.com

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku