



Farblack-Stift C 22 Plus - *Kolorovací lakový fix*
Farblack-Stift C 22 F Plus - *Kolorovací lakový fix na okna*
Declack Pinsel fix® C 27 - *Kolorovací lakový fix se štětcovým hrotem*
Klarlack Pinsel fix® C 28 - *Bezbarvý lakový fix se štětcovým hrotem*



Kolorovací lakové fixy se používají k opravě poškozených hran a drážek dřevěného a plastového nábytku. Používá se také k opravě okenních rámců a dřevěných a plastových konstrukcí ve venkovním prostředí.

Stačí poškozené místo očistit opravným rozpouštědlem nebo univerzálním čističem a zabarvit kolorovacím lakovým fixem. Takto opravené místo není již třeba dále upravovat, např. stříkat lakem, jelikož barvivo fixu již obsahuje lakovou složku.

Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Farblack-Stift C 22 Plus – <i>Kolorovací lakový fix</i>	odj. číslo dle katalogu
Farblack-Stift C 22 F Plus – <i>Kolorovací lakový fix na okna</i>	„
Declack Pinsel fix® C 27 – <i>Kolorovací lakový fix se štětcovým hrotem</i>	„
Klarlack Pinsel fix® C 28 – <i>Bezbarvý lakový fix se štětcovým hrotem</i>	„
Schleifwolle, fein C 65 – <i>Ocelová brusná vlna, jemná</i>	obj. číslo 65 21 010
Korrekturanlöser C 62 – <i>Opravné rozpouštědlo</i>	obj. číslo 62 11 000
Schleifvlies C 65 – <i>Brusná tkanina, jemná</i>	obj. číslo 54 21 008
– <i>Brusná tkanina, hrubá</i>	obj. číslo 54 21 005
Trikot C 65 – <i>Utěrka na čištění</i>	A5 obj. číslo 65 26 002

Vlastnosti produktu:

- silně krycí barva na akrylátovém základě s přísadkou laku
- velmi dobrá přilnavost na lakované, plastové a kovové povrchy (nevhodné na měkké PVC)
- rychleschnoucí, odolná proti otěru a poškrábání
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití, odolává vlivům počasí
- určen k opravě hran veškerého nábytku např. hran stolů, dvířek skříní atd.
- určen k opravě profilů a drážek dřevěných nebo barevných plastových okenních rámců
- lze přelakovat všemi laky z produktové nabídky
- patentovaný systém pumpování barvicí látky do hrotu fixu
- hermeticky uzavřená barva ve fixu nevysychá - dlouhá životnost produktu
- výměnný systém různých typů hrotů



Pracovní postup - tipy a rady

1. Přípravné práce. Místo určené k obarvení musí být suché, zbavené prachu a mastnoty. K čištění použijte opravné rozpouštědlo C 62 nebo čistič plastových povrchů C 52 nebo brusnou tkaninu C 65. Fix uchopte do ruky a za slyšitelného zvuku míchacích kuliček 10 až 20 sekund důkladně protřepte. Sundejte uzávěr a prsty opakovaně stlačujte fix v místě uchopení s nápisem PRESS (tlačit). Tímto způsobem se do kreslicího hrotu napumpujete potřebné množství barvy. Nepumpujte příliš dlouho, aby nedošlo k přeplnění kreslicího hrotu barvou a ke vzniku následných nežádoucích kaněk. Na zkušební prkénko si vyzkoušejte několik tahů, abyste získali cit pro množství barvy a časové intervaly, kdy je nutné již dopumpovat další barvu.

2. Nanášení barvy. Kreslete rovnoměrnými tahy bez zastavování a při úbytku barvy opětovně doplňte barvu do hrotu. Kolem kreslicího hrotu musí být viditelný nepatrný přesah barvy. Nejvhodnější teplota pro nanášení barvy je 18-20°C.

3. Výměna kreslicího hrotu. Ucpaný nebo zalepený kreslicí hrot jednoduše vytáhněte z fixu a vyměňte za nový.

Náhradní hrot C 60:

- pro Kolorovací lakový fix C 22 obj. číslo 60 26 002
- pro fix se štětcovým hrotem - Pinsel fix® C 27 nebo C 28 obj. číslo 60 26 003

Další doporučení:

Ve venkovním prostředí je barva odolná proti povětrnostním vlivům a stálobarevná je při nanesení dostatečného množství barvy, jednotlivé tahy musí být viditelně mokré. Mokrá kresba vypadá vždy světleji, než kresba již zaschlá (vytvrzená). Přebytečnou barvu lze lehce odstranit pomocí opravného rozpouštědla C 62. Jestliže chcete vybarvit širší drážky, zatlačte krátce na kreslicí hrot, který se rozšíří.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

mobil: +420 776 003 059

• tel., fax: +420 495 056 161

mobil: +420 776 003 089

• e-mail: info@czech-konig.com

mobil: +420 728 373 272

• e-mail: illner@czech-konig.com

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku